



## Gyors üzembehelyezési útmutató

### AGM M7 / M7 SE / M7 PRO

---

#### **FIGYELEM!**

Ez a készülék egy fantasztikus hangrendszerrel van felszerelve, hogy lenyűgöző zenehallgatási élményt nyújtson Önnek. A magas dB-szintek erőssége miatt javasolt a hallás védelme. A hangszóró nagy hangerőn károsíthatja a hallását, megdobogtathatja a mellkasát és szívritmuszavart okozhat. Fokozatosan állítsa be a hangerőt, és élvezze a zenét! A Kezdőlap menü oldalon a hangszóró hangerőjének beállításához nyomja meg a NAVI fel/le gombokat.

A termék és tartozékainak itt leírt funkciói a szoftveren, a telefon belső memóriáján és a helyi hálózaton alapulnak, és előfordulhat, hogy az ön hálózatüzemeltetője vagy szolgáltatója nem aktivál, vagy korlátoznak egyes funkciókat. Ezért előfordulhat, hogy az itt leírtak nem felelnek meg pontosan a megvásárolt terméknek vagy tartozékainak. A gyártó fenntartja a jogot, hogy a jelen kézikönyvben szereplő bármely információt vagy specifikációt előzetes értesítés vagy kötelezettség nélkül megváltoztassa vagy módosítsa. A gyártó nem vállal felelősséget az ezen eszközön keresztül feltöltött vagy letöltött termékek jogszerűségéért vagy minőségéért, beleértve, de nem kizárólagosan a szöveget, képeket, zenét, filmeket és nem integrált szoftvereket. Az előző termékeknek ezen a készüléken történő használatából eredő bármilyen következmény a felhasználó felelőssége.



\*Az eszköz eltérhet színben vagy modellben az ábrától az M7/M7 SE/M7 PRO modellek esetében.

#### FUNKCIÓK LEÍRÁSA:

1. Beszédhangsóró - vízálló hangsóró a hívások fogadásához. Kerülje a kemény tárgyakkal való érintkezést.
2. Kijelzőképernyő - változatfüggő. Egyes típusok esetén nincs érintőképernyő.
3. Funkciógomb- a felhasználó szabadon rendelhet hozzá funkciót.
4. Billentyűzet - használja számok és betűk beviteléhez.

5. Billentyűzár /\* gomb - Amikor a képernyő felébredt, nyomja meg a bal oldali választó gombot és a Billentyűzár gombot a telefon feloldásához.
6. Mikrofon - vízálló mikrofon hívások kezdeményezéséhez és hangfelvételhez. Kerülje a kemény tárgyakkal való érintkezést.
7. LED zseblámpa - nagy fényerejű LED-es zseblámpa.
8. USB-PORT - USB Type-C I/O port. Vízrel való érintkezés előtt zárja be a gumiborítást.
9. Töltőhelyek - asztali töltő érintkezési pontjai.
10. BEKAPCSOLÓ/VISSZA/LEÁLLÍTÓ GOMB - nyomja meg és tartsa lenyomva a készülék bekapcsolásához. Nyomja meg és tartsa lenyomva a kikapcsolási lehetőségek megnyitásához (Kikapcsolás / Újraindítás), ha a készülék be van kapcsolva.
11. Hangos/NÉMA/REZGŐ ÜZEMMÓD/# - nyomja meg és tartsa lenyomva a # billentyűt a Hangos, a Néma és a Rezgő üzemmódok közötti váltáshoz.
12. Hangszóró - vízálló hangszóró . A hangszóró hangereje vízbe merítés után csökkenhet, de megszáradás után helyreáll.
13. KAMERA – a kamera nem támogatja a vakufényt.
14. Külső akkufedél – a külső akkumulátor ajtó nem akadályozza meg a víz behatolását. Nyomja meg és húzza lefelé a külső akkumulátor ajtó kinyitásához. Nyomja meg és nyomja felfelé a külső akkumulátor ajtó bezárásához.
15. Belső akkufedél - a belső akkumulátorajtó úgy van kialakítva, hogy megakadályozza a víz behatolását. Nyissa ki a belső akkumulátor ajtaját a jobb alsó sarokból. Igazítsa a hat bordát a nyíláshoz, és szorosan zárja be a belső akkufedélt.
16. Akkumulátor – az akkumulátor kivehető.
17. SIM tálcá 2 - igazítsa a Micro SIM-et a fémen lévő megjegyzésnek megfelelően (érintkezőkkel lefelé). Két SIM behelyezése esetén csak egy SIM biztosítja a 4G szolgáltatást.
18. Memóriakártya tálcá - nyissa ki a micro SD-kártya tálcát, és helyezze be az SD-kártyát (érintkezőkkel lefelé). Felhívjuk figyelmét, hogy a micro SD kártyákat nem mellékelünk a készülékhez.
19. SIM tálcá 1 - igazítsa a Nano SIM-et a fémen lévő megjegyzésnek megfelelően (érintkezőkkel lefelé).

#### **VÍZÁLLÓSÁGI FIGYELMEZTETÉS:**

Az AGM M7 IP68 tanúsítvánnyal rendelkezik. Az akkufedeleket és az USB port fedelét teljesen be kell zárni, hogy megelőzzük a vízkárosodást.

#### **NANO SIM KÁRTYA VAGY MICRO SD KÁRTYA BEHELYEZÉSE**

1. Helyezze a készüléket egy sima, tiszta felületre úgy, hogy a kijelző lefelé nézzen.
2. Nyomja meg és húzza lefelé a külső akkumulátorfedelelet a kinyitásához
3. Nyissa ki a belső akkumulátorfedelelet a jobb alsó saroktól
4. Vegye ki az akkumulátort felülről, és távolítsa el a szigetelőszalagot (ha van) az akkumulátor érintkezőiről.
5. Igazítsa a Nano SIM kártyát a grafikus megjegyzésnek megfelelően, és az ujjbegyével helyezze a Nano SIM kártyát a SIM 1/ SIM 2 tálcába úgy, hogy az arany érintkezők lefelé nézzenek.

6. Ha memóriakártyát szeretne telepíteni, kérjük, nyissa ki a micro SD kártya tálcát a fémfedelelet a "Nyitva" nyíl irányába csúsztatva (amelyet a fémtálcára pecsételve talál), és emelje fel a kibillentett szélét a nyitáshoz. Helyezze be a microSD-kártyát (érintkezőkkel lefelé), végül zárja be a fémfedelelet, és csúsztassa a "Lock" nyíl irányába, hogy zárt helyzetben rögzítse.

7. Helyezze vissza az akkumulátort, a belső és a külső akkumulátorfedelelet.

#### MEGJEGYZÉS:

A SIM-kártya behelyezése előtt győződjön meg arról, hogy a SIM-kártya helyesen van a SIM-tálcában.

- EGY SIM-KÁRTYÁS KÉSZÜLÉK: 1x SIM-kártya és 1x microSD-kártya használatát támogatja.

- DUAL SIM KÉSZÜLÉK: Támogatja a 2x SIM-kártyát és 1x microSD-kártyát.

Ha 2 SIM-kártya van használatban, az elsődleges SIM-kártya támogatja a 4G, 3G és 2G kapcsolatokat, a másodlagos SIM-kártya csak a 2G kapcsolatokat.

#### AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

Mielőtt először használná az eszközt, fel kell töltenie az akkumulátort.

A készülék első használata előtt fel kell töltenie az akkumulátort.

1. Távolítsa el a szigetelőszalagot (ha van) az akkumulátor érintkezőiről.

2. Csatlakoztassa az USB tápkábelt a töltő hálózati adapterhez. Az AGM M6 egy környezetbarát mobilkészülék, amelyhez a dobozban lévő hálózati adapter nem jár egyes területek kiadásaiban. Az AGM M6 támogatja a CE/CB/FCC/CCC/EAC vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal rendelkező töltőket. Az ajánlott töltő kimenete 5V/1A vagy 5V/2A. A nem tanúsított berendezések károsíthatják a készüléket vagy az akkumulátorok felrobbanását okozhatják.

3. Nyissa ki az USB Type-C port fedelét, és csatlakoztassa az USB tápkábelt a porthoz. Vigyázzon, hogy ne alkalmazzon túlzott erőt a kábel csatlakoztatásakor. A csatlakozó helytelen behelyezésének kísérlete által okozott károkat a garancia nem fedezi.

4. Csatlakoztassa a töltőt egy váltakozó áramú hálózati aljzathoz.

5. Ha a töltés befejeződött, húzza ki a kábelt a készülékből, majd húzza ki a hálózati adaptert a hálózati aljzathoz. Zárja be a készülék USB-portjának fedelét.

6. Az AGM M6 támogatja a dokkolós töltőt, amelyet külön kell megvásárolni.

#### ÁLTALÁNOS FUNKCIÓK

##### AZ ESEZKÖZ BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA

BEKAPCSOLÁS - nyomja meg és tartsa lenyomva a BEKAPCSOLÓ gombot. Az alapértelmezett nyelv az angol, ha nyelvet szeretne változtatni, menjen a Beállításokhoz.

KIKAPCSOLÁS - nyomja meg és tartsa lenyomva a BEKAPCSOLÓ gombot. Válassza ki a Kikapcsolás opciót.

HANGERŐSZABÁLYOZÁS – a főmenüben nyomja meg a NAVIGÁCIÓ felfelé/lefelé gombot, hogy belépjen a Hang menübe, és állítsa be a hangerőt.

BETŰK, SZÁMOK ÉS JELEK BEVITELE - ha a billentyűzettel szavakat ír be, nyomja meg a # gombot az ábécé és a számjegyek közötti váltáshoz. Ha a billentyűzettel szavakat ír be, először nyomja meg a # gombot az ábécé beválasztásához, majd nyomja meg az 1 gombot a szimbólum beválasztásához. Ha a billentyűzettel szavakat ír be, először nyomja meg a # gombot az ábécé beválasztásához, majd nyomja meg a \* gombot a nagybetűs és kisbetűs váltáshoz. Ez az eszköz billentyűzetbevitelt támogat az alábbi nyelveken: angol, francia, német, olasz, spanyol, portugál, holland, dán, svéd, finn, orosz.

GYORSÍTÓTÁR TÖRLÉSE – a főmenüben nyomja meg és tartsa lenyomva a "\*" gombot a telefon gyorsítótárának törléséhez, ha lassúan működik.

ZSEBLÁMPA BE/KIKAPCSOLÁSA – a főmenüben hosszan nyomja meg a "0" gombot a zseblámpa be- és kikapcsolásához (vagy a lehúzható menüben kattintson a zseblámpa ikonra a be- és kikapcsoláshoz).

KÉPERNYŐ ZÁROLÁSA/FELTÖRÉSE - nyomja meg egyszer a BEKAPCSOLÓ gombot a KEZDŐKÉPERNYŐN. A telefon képernyője zárolódik, amikor nem használja a telefont. Nyomja meg egyszer a BEKAPCSOLÓ gombot a képernyő felébresztéséhez, amikor az eszköz inaktív. Amikor a képernyő felébred, nyomja meg a BAL OLDALI PUHA GOMBOT, és a BILL. ZÁR (\*GOMBOT) gombot a telefon feloldásához.

HÍVÁS INDÍTÁSA - oldja fel a telefont, és nyomja meg a számjegyeket a híváshoz. Válassza ki és lépjen be az Kapcsolatok menübe, majd válassza ki azt a személyt, akivel szeretne hívást indítani.

SMS/MMS KÜLDÉSE - válassza ki és lépjen be a Üzenetek menübe az SMS vagy MMS írásához. Az MMS az APN beállításoktól függ, és nem működhet néhány SIM kártyával. Az M7 nem támogatja a hálózati szolgáltató által küldött automatikus beállításfrissítéseket.

WIFI KAPCSOLAT - válassza ki és lépjen be a WIFI beállítások menüjébe a lehúzható menüből vagy a Beállítások menüből. Válassza ki a WIFI hálózatot, és adja meg a jelszót a kapcsolódáshoz. Engedélyezze az adatforgalmat és a hozzáférési pontot: Válassza ki és engedélyezze a mobiladatokat a lehúzható menüből vagy a Beállítások menüből. Amikor a mobiladatkapcsolat be van kapcsolva, engedélyezze a hozzáférési pontot a lehúzható menüből vagy a Beállítások menüből.

NYELV HOZZÁADÁSA - válassza ki a Beállítások ikont a Beállítások menübe való belépéshez. Válassza ki a Rendszer lehetőséget, majd válassza a Nyelvek és bevitel lehetőséget. Válassza ki a + gombot a nyelv hozzáadásához. Nyomja meg és tartsa lenyomva az általad választott nyelvet, és húzza fel a listán a legtetjére. Válassza ki a képernyő jobb felső sarkában lévő három pontot a nyelv eltávolításához.

Volte hívás- a Volte hívás egyes területeken és csak néhány SIM kártyával támogatott. A jelzősávban "4G" vagy "HD" vagy "VoLTE" fog megjelenni a hívás közben, ha a Volte működik.

## **MEGJEGYZÉS**

Ezen eszköz néhány verziójában a felhasználók harmadik fél alkalmazásokat telepíthetnek letöltött .APK fájl segítségével. A telepített alkalmazásoknak alkalmasnak kell lenniük a kis képernyőműveletek végrehajtására, és nem lehetnek több mint 2 alkalmazás. A harmadik fél alkalmazások kompatibilitását nem garantálja az AGM.

## FIGYELMEZTETÉS



Teljes hangerőn a hangszóró hosszantartó használata károsíthatja a felhasználó hallását.

## ÁRTALMATLANÍTÁSI ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁSI INFORMÁCIÓK



Ez a szimbólum az eszközön (és a hozzá tartozó akkumulátoron) azt jelzi, hogy azt nem szabad a normál háztartási szemétbe dobni. Ne dobja ki a készüléket vagy az akkumulátort válogatatlan kommunális hulladékként. A készüléket (és az esetleges akkumulátort) életciklusuk végén újrahasznosítás vagy megfelelő ártalmatlanítás céljából hitelesített gyűjtőhelyen kell leadni.

## MEGFELELÉS

Ez az eszköz megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb rendelkezéseinek.

## Gyártó alapinformációi

SHENZHEN AIJIEMO SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD

Minden jog fenntartva © AGM Mobile Limited

EZ A DOKUMENTUM KIZÁRÓLAG TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ, ÉS NEM JELENT SEMMIFÉLE GARANCIÁT.