


WINTORY

W1 használati útmutató




HEADSET JACK

Wintory W1 wireless gaming fejhallgató 3D sztereó hangzással, mikrofonnal, fekete



Termékleírás:

- Bluetooth chipset: WS500 V5.0
- Működési időtartam: 1.12 óra
- Hangszóró mérete: 50mm
- Átviteli távolság: 10m
- Hangszóró impedancia: $-42\pm 3\text{dB}$
- Működési feszültség: 3,7V (3,0-4,2V)
- Akkumulátor kapacitása: 1000mAh
- Töltési feszültség: $\text{DC}5\pm 0.25\text{V}$
- Akkumulátor típusa: Polimer lítium akkumulátor
- Csomag tartalma: Headset, USB töltőkábel, Line In csatlakozókábel
- Töltési idő: Kb. 4,5 óra



1. Beépített mikrofon
2. Mikrofon csatlakozó
3. Line In interfész
4. Jelzőfény
5. C típusú töltőport
6. Hangerő -/Előző zeneszám
7. Bekapcsolás/kikapcsolás/leállítás
8. Hangerő +/Következő szám
9. Váltógomb a 7.1 3D sztereó hangzáshoz

GOMBOK FUNKCIÓI:

GOMB	FUNKCIÓ	MŰKÖDÉS	LÉPÉSEK
Power PP/HSF	Kikapcsolás	Hosszan nyomja meg	3 másodpercig nyomva tartás, kikapcsolás.
	Bekapcsolás és keresés	Hosszan nyomja meg	3 másodpercig nyomva tartás, bekapcsolás és keresés/újra kapcsolás üzemmódba lépés.
	Lejátszás/szünet	Röviden nyomja meg	Zenehallgatás közben egyszer nyomja meg röviden a gombot a szünethez. A lejátszáshoz nyomja meg újra röviden.
	Hívás befejezése	Röviden nyomja meg	Hívás közben egyszeri rövid megnyomás a hívás befejezéséhez.
	Hívás visszautasítása	Hosszan nyomja meg	Hosszan nyomja meg a bejövő hívás visszautasításához.
	Váltás	Kétszer nyomja meg	Keresés közben rövid dupla UAE megnyomással válthat a felszólítás nyelvére.
	Utolsó szám újra tárcsázása	Kétszer nyomja meg	Kétszer nyomja meg röviden az utolsó szám újra tárcsázásához.
	Hívás fogadása	Röviden nyomja meg	Egyszeri rövid megnyomás a hívás fogadásához.

Volume+			
	Hangerő növelése	Hosszan nyomja meg	Hosszan nyomja meg a hangerő növeléséhez. Ha a hangerő eléri a maximális értéket, megjelenik egy felszólítás.
	Következő dal	Röviden nyomja meg	A zenelejátszás közben rövid megnyomásával ugorhat a következő dalra.
Volume-	Hangerő csökkentése	Hosszan nyomja meg	Hosszan nyomja meg a hangerő csökkentéséhez.
	Előző dal	Röviden nyomja meg	A zene lejátszása közben rövid megnyomással ugorjon az előző dalra.
LED/3D	LED fénykapcsoló	Tartsa lenyomva 2 másodpercig	LED ON / OFF
	3D hangkapcsoló	Röviden nyomja meg	Zenei üzemmód / alacsony késleltetésű 7.1 csatornás 3D hangzás szimulációs üzemmód váltása.
	MIC ON/OFF	Röviden nyomja meg kétszer	Rövid megnyomás kétszer a MIC be- vagy kikapcsolásához. (Nyitott MIC vagy némítás)

LED JELZÉSEK:

Mód	Kék Led	Piros Led	Angol megfelelője
Párosítás	Piros és a kék fény felváltva villognak	Piros és a kék fény felváltva villognak	Pairing
Csatlakozás	5 másodpercenként egyszer		Connection
Bekapcsolás			Power On
Kikapcsolás		A piros lámpa világít, majd 1 másodperc múlva kialszik	Power Off
Bluetooth kikapcsolva	Piros és a kék fény felváltva villognak	Piros és a kék fény felváltva villognak	Disconnect
Bejövő hívás	5 másodpercenként egyszer		"zero-nine"
Beszélgetés	5 másodpercenként egyszer		
Párosítás	5 másodpercenként egyszer		Connection
Lejátszás	5 másodpercenként egyszer		
Alacsony feszültség	Folyamatosan villog		Battery Low
Töltés	Kék fény világít, amikor teljesen feltöltődött.	A piros fény a töltés alatt világít. És kikapcsol, ha teljesen feltöltődött.	

Hogyan használja a készüléket

A fejhallgató beépített 1000mAh újratölthető akkumulátorral rendelkezik. Ne használja a headsetet töltés közben.

Be- és kikapcsolás:

A headset bekapcsolásához: kikapcsolt állapotban nyomja meg hosszan a 7. Power on/off/stop gombot 3 másodpercig. A kék fény 1 másodpercre kigyullad, és jelez a "Power On" (bekapcsolás) felszólítás.

A headset kikapcsolásához: bekapcsolt állapotban nyomja meg hosszan a 7. Power on/off/stop gombot gombot 3 másodpercig. A piros fény 1 másodpercig világít, és jelez a "Power Off" (Kikapcsolás) felszólítás.

Párosítás:

Az első használat előtt párosítani kell a fejhallgatót és a Bluetooth-kapcsolatot támogató mobiltelefont.

Jobb, ha a headset és a mobiltelefon távolsága 1 méter.

Győződjön meg róla, hogy a headset kikapcsolt állapotban van.

Nyomja meg hosszan a 7. Power on/off/stop gombot gombot 3 másodpercig, amíg a piros és kék fény felváltva villog.

Most párosítási módban van.

Nyissa meg a mobiltelefon Bluetooth funkcióját, és az automatikusan megkeresi a headsetet.

(A Bluetooth funkció megnyitásához olvassa el a mobiltelefonok kézikönyvét).

Amint a mobiltelefon megtalálja a headset "W1" nevét, kattintson rá a headset csatlakoztatásához. A fejhallgató a "connection" (csatlakozás) felszólítással jelzi a sikeres párosítást. A headset készenléti üzemmódba lép, és a LED fénye lassan villog.

FONTOS:

Ha a fejhallgató csatlakozási módba lép, de 5 percen belül nem sikerül sikeresen párosítani, a fejhallgató a "Power off" (Kikapcsolás) feliratot kapja, és kikapcsol.

Győződjön meg róla, hogy a headset és a mobiltelefon 10 m távolságon belül van, és nincs akadály, hogy a mobiltelefon zenelejátszóját használhassa a zenehallgatáshoz, a headsetet pedig telefonálásra.

Csatlakozás:

A headset automatikusan csatlakozik a korábban a headsethez csatlakoztatott készülékhez, ha a készülék be van kapcsolva és csatlakozási tartományon belül van.

Készenléti üzemmódban és a 7. Power on/off/stop gomb megnyomásával a headset csatlakozik ahhoz az eszközhöz, amelyik legutóbb csatlakoztatta a headsetet.

A mobiltelefont a headset csatlakoztatására használva keresse meg és kattintson a "W1" azonosítószámra (a headset modellneve) a headset csatlakoztatásához.

A kapcsolat megszakítása:

A fejhallgató leválasztásához a következőképpen járjon el:

Zárja be a mobil Bluetooth funkcióját; Vagy kapcsolja ki a fejhallgatót.

Megjegyzés: ha a headset egyszer leválasztja a mobiltelefont, 5 perc múlva automatikusan kikapcsol.

Zenelejátszás a mobiltelefonon:

Győződjön meg róla, hogy a fejhallgató csatlakozik az A2DP (Advanced Audio

Distribution Profile) üzemmódhoz a mobiltelefonján. Ezután a fejhallgató a QVRCP (The Audio/Video Remote Control Profile) szolgáltatáson keresztül távolról vezérelheti a mobiltelefon zenelejátszóját.

Telefonhívások fogadása zenelejátszás közben:

Ha zenehallgatás közben telefonhívás érkezik, a mobiltelefon zenelejátszója automatikusan szünetet tart, és lejátssza a csengőhangot. A telefonhívás fogadásához nyomja meg röviden a 7.Power on/off/stop gombot gombot. A mobiltelefon zenelejátszója folytatja a zenelejátszást, amint a telefonhívás véget ér. A zenelejátszás folytatásához esetleg meg kell nyomnia a 7.Power on/off/stop gombot gombot, vagy működtetnie kell a mobiltelefont. (Ez a mobiltelefonok beállításaitól függ.)

Zene lejátszása és szüneteltetése:

Zene lejátszása közben nyomja meg röviden a 7. Power on/off/stop gombot gombot a zene szüneteltetéséhez, majd nyomja meg újra a 7. Power on/off/stop gombot gombot a zene lejátszásának folytatásához.

A hangerő beállítása:

Zenelejátszás közben nyomja meg hosszan a "V+" gombot a hangerő növeléséhez. A hangerő csökkentéséhez nyomja meg hosszan a "V-" gombot.

Dalok váltása:

Zene lejátszása közben nyomja meg röviden a "V+" gombot a következő dalra való átváltáshoz, vagy nyomja meg röviden a "V-" gombot az előző dalra való átváltáshoz.

Alacsony feszültség érzékelése:

A fejhallgató a "Battery Low" (Alacsony töltöttségű akkumulátor) hanggal jelzi, ha a feszültség 3,2 V-nál alacsonyabb, és kikapcsol, ha a feszültség 3,0 V-nál alacsonyabb.

Figyelem: Kérjük, töltsse fel az akkumulátort, amint meghallja a "Battery Low" felszólítást, hogy ne rövidítse le az akkumulátor élettartamát.

USB töltés:

DC5V±0,25 /1A töltő. A piros fény jelzi a töltési állapotot.

Ha teljesen feltöltődött, a piros fény kialszik, és a kék fény bekapcsol.

Bluetooth tanúsítás:

A Bluetooth technológia megfelel a nemzetközi szabványoknak.

AUX IN:

3,5 mm-es audiókábel csatlakoztatása a vezetékes fejhallgatóként való használathoz. A 3,5 mm-es audiókábel csatlakoztatása után a Bluetooth automatikusan kikapcsol, és azonnal jelzi, hogy "Power Off".

Alacsony késleltetés és 7.1 csatornás 3D surround mód szimulálása:

Kérjük, kattintson duplán a 9. Váltógomb a 7.1 3D sztereó hangzáshoz gombra, hogy alacsony késleltetésű játékmódba kerüljön. Ez az üzemmód megnyitja a 3D surround és szimulálja a 7.1 csatornás hatást. Az alacsony késleltetés akár 53 ms is lehet.

Rendellenességek megoldásai

A mobiltelefon nem találja a Bluetooth-fejhallgatót?

A) Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-fejhallgató be van-e kapcsolva vagy ki van-e kapcsolva (ha be van kapcsolva, a kék és a piros jelzőfény felváltva villog).

B) Ha be van kapcsolva, de még mindig nem tud keresni, indítsa újra a Bluetooth és a mobiltelefont.

A Bluetooth-fejhallgató és a mobiltelefon csatlakoztatása után megszakad a kapcsolat vagy zaj keletkezik?

A) A Bluetooth-áramellátás alacsony, a Bluetooth-fejhallgatót minél hamarabb fel kell töltenie;

B) A telefon és a Bluetooth között akadály van, vagy a távolság meghaladja a jel vételi távolságát, kérjük, ne tegye a kezét a Bluetooth-ra. A jel folyamatos stabilitásának fenntartása érdekében pedig próbálja meg a Bluetooth-t és a mobiltelefont azonos irányban tartani.

Más Bluetooth-telefon használók hallhatják-e a beszélgetésemet?

Ha a fejhallgatót Bluetooth-mobiltelefonnal párosítja, a dedikált összekötő útvonal csak e két Bluetooth-eszköz számára jön létre. A headsetekhez használt Bluetooth-technológiának megfelelően harmadik felek számára nem könnyű a beszélgetések lehallgatása, és a Bluetooth vezeték nélküli jelek rádiófrekvenciás teljesítménye jóval kisebb, mint a normál mobiltelefonoké, így ezeket a jeleket harmadik felek nehezen észlelik.

Mi történik, ha a mobiltelefon és a Bluetooth-fejhallgató közötti távolság meghaladja a tényleges távolságot?

Ha a mobiltelefon és a Bluetooth-fejhallgató közötti távolság meghaladja az effektív távolságot, a mobiltelefon és a Bluetooth-fejhallgató közötti kapcsolat automatikusan megszakad. Amikor visszatér a tényleges távolságba, a mobiltelefon és a Bluetooth-fejhallgató automatikusan, mindenféle beállítás nélkül csatlakozik. Egyes telefonok azonban nem támogatják ezt a funkciót, és a Bluetooth-eszközt meg kell keresni a Bluetooth eszközök listájában, majd csatlakoztatni kell.

Fontos információk:

A halláskárosodás elkerülése érdekében korlátozza a fejhallgató nagy hangerőn történő használatának idejét, és állítsa a hangerőt biztonságos szintre. Minél nagyobb a hangerő, annál rövidebb a biztonságos hallgatási idő.

Ha potenciálisan veszélyes helyeken tartózkodik, kérjük, hagyja abba a fejhallgató használatát a sérülések vagy meghibásodások elkerülése érdekében.

Kérjük, ne tegye ki a fejhallgatót magas hőmérsékletű helyeken, például fűtőberendezések közelében vagy a közvetlen napfénynek kitett autóban.

Kérjük, ne merítse a fejhallgatót vízbe.

Kérjük, ne használjon alkoholtartalmú ammóniát a tisztításhoz. Ha szükséges, kérjük, használjon puha kendőt a tisztításhoz.

Ne tárolja a fejhallgatót olyan helyen, ahol a hőmérséklet 15 fok alatt vagy 35 fok felett van.

Alacsony hőmérsékleten az akkumulátor élettartama lerövidülhet.

Kérjük, használja a megadott USB töltőeszközt (töltési feszültség DC5±0,25V).

Megfelelőségi nyilatkozat:

Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC-szabályok 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben a lakossági telepítésben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiótávközlésben. Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott telepítésben nem fordul elő interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízió vételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával megállapítható, a felhasználónak javasoljuk, hogy próbálja meg az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy több intézkedéssel orvosolni.

- Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a berendezést egy olyan konnektorba, amelyik más áramkörön van, mint amelyikhez a vevő csatlakoztatva van.
- Forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió/TV-technikushoz segítségért.

Vigyázat! A készüléknek a gyártó által nem kifejezetten jóváhagyott bármilyen változtatása vagy módosítása érvénytelenítheti a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogosultságot.

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályok 15. részének. Az üzemeltetés a következő két feltételhez kötött: (1) Ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek a készüléknek el kell fogadnia a kapott interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

A készüléket úgy értékelték, hogy megfeleljen az általános RF-expozíciós követelményeknek. A készülék hordozható expozíciós körülmények között korlátozás nélkül használható.

Hivatalos kereskedő tölti ki

A készülék megnevezése: Wintory W1 wireless gaming fejhallgató 3D sztereó hangzással, mikrofonnal, fekete

A készülék EAN száma: 6974191960082

Cseregarancia módja: ☒ A vásárlás helyén (Xstore – www.e-x.hu, Denum Store Kft. Nagy László u. 2. F/8)

Cseregarancia ideje: 12 hónap

Kereskedő (pecsét)

Vásárlás dátuma: 2022.

Ezen termék higiéniai okból vissza nem szolgáltatható termék! Vásárlástól való elállás csak bontatlan, sérülésmentes matrica, csomagolású termék esetén lehetséges!